



Thermomètre infrarouge FLUKE 62 MAX



USAGE

Le thermomètre infrarouge permet de mesurer la température des matériaux, entre -30°C et $+500^{\circ}\text{C}$.

FONCTIONNEMENT SIMPLE

Une pression sur la gâchette permet d'allumer le thermomètre. Il s'éteint seul après quelques secondes d'inactivité.

Une fois allumé, la gâchette permet d'activer la prise de température des matériaux. Afin d'avoir un résultat le plus fiable possible, il vous faut respecter une distance entre la cible et le thermomètre ayant un ratio de 10.

⇒ Pour obtenir la température d'un tuyau de 5cm de diamètre, il faut donc positionner le thermomètre à 50cm de distance du tuyau.

ATTENTIONS PARTICULIERES

Prix d'achat : 78€ HT